

信蜂硬碟盒安裝說明書

1. 下載：<http://www.farstone.com.tw/download/syncbee/SyncBee.zip>。
2. 從 SyncBee.zip 檔案中取出 **AsmClonelmg** 軟體和 **SyncBee** 的 ISO 檔案。
3. 把 2.5 英吋的 SATA 硬碟放入信蜂硬碟盒中。
 - a. 高度必須不超過 10mm（雙磁盤硬碟）。
4. 把信蜂硬碟插入電腦。
5. 開啟 **AsmClonelmg.exe**。
6. 點選 **Set Data Path**，選擇**信蜂 ISO 檔案**。
7. 點選 **Open**。
8. 點選 **Write to Disk**。
9. 完成下載信蜂軟體後，信蜂將會自動執行。請取消執行。
10. 開啟 Windows 的**磁碟管理**。
 - a. Windows XP：點選**開始**，再點選**執行**，在搜尋欄輸入 **compmgmt.msc**，然後按 enter 鍵。
 - b. Windows 7/Vista：按一下**開始**，在搜尋欄輸入 **compmgmt.msc**，然後按 enter 鍵。
11. 在**磁碟管理**，初始化信蜂硬碟。按右鍵相應的硬碟（硬碟 1 或硬碟 2）並選擇**初始化硬碟**。
12. 初始化後，按右鍵點選**未分配的空間**，再選**新增磁碟區**。
13. 指定磁碟機代號和格式。
14. 信蜂硬碟現在可以使用了。